



**COMPONENTE BLU PER BIANCHERIA DA LETTO - BAGNO - TAVOLA**

Gentile Cliente,

**questo articolo è da sempre tinto con i migliori componenti blu tra coloranti Indantrene, in grado di garantire le massime solidità ai lavaggi industriali in presenza di Ipoclorito di Sodio (candeggina) e Perossidi.**

I trattamenti con Ipoclorito, in presenza dei componenti blu nel colore, necessitano però di qualche semplice accorgimento:

- Il bagno di candeggio deve essere mantenuto alcalino con un valore di pH superiore 10;
- Alla fine del trattamento di candeggio con Ipoclorito, prima dell'acidificazione per il finissaggio, è importantissimo effettuare un'azione anticloro, per esempio con Acqua Ossigenata od altri Perossidi.

In alternativa servono diversi risciacqui energici con acqua sino all'eliminazione del Cloro.

Abbiamo riportato queste semplici indicazioni perché quasi tutti i coloranti Indantrene sono sensibili ai trattamenti con Cloro in soluzione acida, **ma alcuni colori, come i toni azzurri/blu, in presenza di cloro non ben eliminato, a PH inferiore 10, possono virare verso tonalità grigio/verde.**

Pertanto **il rispetto delle semplici precauzioni soprascritte, Vi consentirà la perfetta conservazione dei toni della Vostra biancheria e la Vostra piena soddisfazione.**

Vi preghiamo di condividere questi accorgimenti con la Vostra lavanderia o con i Vostri tecnici di lavaggio.

Distinti saluti.

RIVOLTA CARMIGNANI